

## InfoKey Geheimnisse

### die Tasten:

Turtle / Schildkröte	=	oben links
Power / Ein/Aus	=	unten links
Info	=	oben rechts
Lock / Schloss	=	unten rechts



Halte alle 4 Tasten für 5 Sekunden gedrückt – Es erscheint der Displaytest mit allen Symbolen von unten nach oben durchlaufend.

Durch den Druck auf die Info-Taste kann zwischen folgenden Menüs gewechselt werden:

Knopfzellen Test  
REV  
MFG  
ERR  
TST1  
TST2  
Display Test

Durch Druck auf die Schlosstaste, kann beim jeweiligen Menüpunkt durch verschiedene Untermenüs geblättert werden, sofern solche vorhanden sind.

Bitte den Lithiumzellentest (CR2430) im *“Knopfzellen Test”* Menüpunkt bei gedrückte gehaltener Schildkrötentaste durchführen (Hintergrundbeleuchtung geht an), wenn weniger als 2 Balken übrig sind, ist eine neue Knopfzelle zu beschaffen. Wir empfehlen die VARTA CR2430. Billige Zellen halten nur kurz, oder der Key verliert ständig seine Daten.

*beim REV Menü + Schlosstaste:*

CU Ver	Computersteuereinheit Version
BSA Ver	Gleichgewichtssensoreinheit Version
UIC Ver	Benutzerschnittstelle und Ladegerät Version

*beim MFG Menü + Schlosstaste:*

Schaltet durch verschiedene Codes inkl. einem welcher nach dem Herstelldatum aussieht JJ/KW

*beim ERR Menü:*

zeigt normal E000 an, teils jedoch E001 oder E002 (irgendein Fehlerlog)

*beim TST1+TST2 Menü:*

Test1 und Test2 ist zur Kontrolle da, ob InfoKeys funktionieren und richtig mit einem zweiten InfoKey kommunizieren. Wenn sie 2 Key haben, nehmen sie diese zu Hand und:

1. InfoKey auf Test1 stellen
2. InfoKey auf Test2 stellen

Dies muss im selben Moment geschehen, dann den Test durch drücken der Schlosstaste am 1.Key den Test starten. Er wird hochgezählt wenn alles funktioniert, falls nicht wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Test3: ERR zeigt teils Fehler im Speicher an: z.B.: E002

**Mit der Ein/Aus Taste verlässt man das Servicemenü**

## Weitere Tricks:

### **Permanente Hintergrundbeleuchtung (energiehungrig):**

Alle vier Tasten ca. 5 Sekunden gedrückt halten > 5x InfoTaste drücken > 2x LockTaste drücken > 1x EinschaltTaste drücken

Um die Hintergrundbeleuchtung wieder abzustellen: Anfängertaste (Schildkröte) 2 Sek. gedrückt halten.

### **Simulation einer Sicherheitsabschaltung (Safety Shutdown Simulation):**

Maschine einschalten, rumfahren, Info-Taste und Einschalt-Taste gleichzeitig lange gedrückt halten.... brrrr brrrr!

Es muss zwingend vor den Dauerton abgestiegen werden, danach stellt der Segway PT ab!

### **Konfigurieren und Sperren der Anfängereinstellung:**

Mit der Anfängertaste kann der Fahrer die Anfängereinstellung ein- und ausschalten (kurz drücken), sowie die Hintergrundbeleuchtung des Display einschalten (Taste gedrückt halten). Alle neuen InfoKeys sind jedoch werkseitig mit aktivierter und blockierter Anfängereinstellung versehen. Für den Fahrer ist damit die Höchstgeschwindigkeit reduziert, zudem ist die Wendereaktion zur Sicherheit des Fahrers auf niedrige Werte eingestellt, resp. träger. Die Blockade ist erkennbar, wenn man beim kurzen Drücken der Anfängertaste (Knopf mit Schildkröte oben links) im eingeschalteten Zustand die Schildkröte und oben vier Querstriche blinken sieht. Es passiert jedoch nichts und die Schildkröte bleibt drin.

Die Anfängereinstellung wird wie folgt entsperrt:

1. Schalte den Segway PT ein (funktioniert aber auch im ausgeschaltetem Zustand).
2. Halte die Anfängertaste (oben links) und die Informationstaste (oben rechts) gleichzeitig mehr als 10 Sekunden lang gedrückt bis oben in der Anzeige vier Plus-Zeichen viermal blinken.
3. Das Anfängersymbol (die Schildkröte) muss nun mit jeder Betätigung der Anfängertaste verschwinden (hoher Piepser = offen) bzw. erscheinen (tiefer Piepser = Anfängermodus ein). Wenn die Anfängereinstellung entsperrt ist, kann sie durch ein kurzes Betätigen der Anfängertaste aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Die Anfängereinstellung wird wie folgt wieder gesperrt:

1. Schalte den Segway PT ein
2. Drücke die Anfängertaste bis das Anfängersymbol (Schildkröte) auf dem InfoKey-Display zu sehen ist.
3. Halte die Anfängertaste (oben links) und die Informationstaste (oben rechts) gleichzeitig mehr als 10 Sekunden lang gedrückt bis oben in der Anzeige vier Sternsymbole viermal blinken.
4. Teste nun die Sperre. Betätige hierzu kurz die Anfängertaste. Das Anfängersymbol darf dadurch nun nicht mehr verschwinden.